

1 Sicherheitshinweise

1.1

Allgemein

- Betriebsanleitung vollständig und sorgfältig vor Gebrauch lesen. Die Betriebsanleitung ist Bestandteil des Produktes und enthält wichtige Hinweise zum korrekten Gebrauch.
- Betriebsanleitung aufbewahren. Die Betriebsanleitung muss bei Unsicherheiten und Weitergabe des Produktes verfügbar sein.



Stromschlaggefahr:

- Spannungsfrei nur bei gezogenem Stecker.
Das Produkt hat keinen Netzschalter und darf nur an gut zugänglichen Steckdosen verwendet werden, um es im Notfall und nach Gebrauch schnell aus dieser entfernen zu können.
- Im Notfall, nach Gebrauch und bei Gewitter Netzstecker direkt am Steckergehäuse ziehen!
 - Öffnen Sie niemals das Gehäuse.
 - Modifizieren Sie Produkt und Zubehör nicht.
 - Schließen Sie Anschlüsse und Schaltkreise nicht kurz.
 - Benutzen Sie Produkt, Produktteile und Zubehör nur in einwandfreiem Zustand.

Ein defektes Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden, sondern muss sofort vom Netz getrennt und gegen unbeabsichtigte Weiterbenutzung gesichert werden.

Zielgruppeninformationen:

Nicht für Kinder geeignet.

- Sichern Sie Verpackung, Kleinteile und Dämmmaterial gegen unbeabsichtigte Benutzung.



Hitzestau:

- Decken Sie das Produkt nicht ab.
- Halten Sie um das gesamte System ausreichend Freiraum, um eine gute Belüftung aller Geräte zu gewährleisten und Beschädigungen zu vermeiden.

1.2 Warnstufen



Warnung vor Gefahren, die bei Missachtung der Sicherheitshinweise zu Verletzungen führen können.



Warnung vor Gefahren, die bei Missachtung der Hinweise zu Sachschäden führen können.

2 Beschreibung und Funktion

2.1 Produkt

Mit dem Toslink Audio Switch können Sie digitale Audio-Signale von 2 Quellgeräten an 1 Ausgabegerät senden und manuell zwischen den Quellgeräten wählen, so dass Sie diese wahlweise ohne Umstecken oder Neuverkabelung nutzen können.

- Klare Audioübertragung ohne Qualitätsverluste
- Einfache Installation und Bedienung
- Mit LED-Statusanzeige
- Speichert beim Ausschalten den gewählten Eingang

2.2 Lieferumfang

Toslink Audio Switch, Netzteil, Betriebsanleitung

2.3 Bedienelemente und Teile



Fig.1: Bedienelemente

- 1 Toslink-Eingang A 2 Toslink-Eingang B 3 DC-Eingang
4 LED-Statusanzeige 5 Eingangs-Wahlschalter 6 Toslink-Ausgang
7 Netzteil

2.4 Technische Daten

Toslink Audio Switch		
Eingänge	2 x optisch (Toslink)	
Ausgänge	1 x optisch (Toslink)	
Audioformate	LPCM 2.0, DTS, Dolby, AES-3	
Dämpfung	< 0,2	dB/m
Energieverbrauch	max. 0,5	W
Betriebs- und Lagertemperaturbereich	10 ~ +80	°C
Betriebsluftfeuchtigkeit	6-92	% RH
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	12-90	% RH
Maße	50 x 41 x 21	mm
Gewicht	190	g

Netzteil		
Eingang	100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,3 A	
Ausgang	5 V $\overline{\text{---}}$, 1 A	
Leistung	max. 7,5	W
Schutzklasse	II	
Maße	50,5 x 25,1 x 68,4	mm
Kabellänge	0,46	m
Gewicht	55	g
DC-Stecker	3,5 x 1,3	mm
Polarität	positiv	

Tab. 1: Technische Daten

3 Bestimmungsgemäßer Gebrauch



Eine andere Verwendung als in Kapitel Beschreibung und Funktion beschrieben, ist nicht zugelassen. Dieses Produkt darf nur in trockenen Innenräumen benutzt werden. Das Nichtbeachten und Nichteinhalten dieser Bestimmungen und der Sicherheitshinweise können zu schweren Unfällen und Schäden an Personen und Sachen führen.

4 Anschluss und Bedienung



Verletzungsgefahr durch Stolpern und Sturz



- Achten Sie darauf, dass das Anschlusskabel so verlegt wird, dass es niemanden behindert und nicht beschädigt wird.
- Installieren Sie das Produkt und die daran befestigten Geräte so, dass keine Personen oder Sachen z.B. durch Herabstürzen oder Stolpern verletzt oder beschädigt werden können.



Sachschäden durch falsches Platzieren und falsche Spannungsversorgung

- Platzieren Sie das Produkt nur auf einer ebenen und rutschfesten Unterlage.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil.

4.1 Anschluss

1. Kontrollieren Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.
2. Vergleichen Sie die technischen Daten aller zu verwendenden Geräte und stellen Sie die Kompatibilität sicher.
3. Verbinden Sie Ihre Quellgeräte über passende Toslink-Kabel mit den Eingängen (1 + 2) des Toslink Audio Switches.
4. Verbinden Sie den Eingang Ihres Ausgabegerätes über ein passendes Toslink-Kabel mit dem Toslink-Ausgang (6) des Toslink Switches.
5. Schließen Sie das mitgelieferte Netzteil (7) an den DC-Ausgang des Toslink Audio Switches (3) und danach an eine freie und gut zugängliche Steckdose an.




Fig.2: Anschluss

4.2 Bedienung

1. Schalten Sie alle Geräte an.
2. Drehen Sie die Lautstärkereger aller Geräte auf die niedrigste Stufe und regeln Sie sie zum Testen langsam hoch.
3. Wählen Sie das gewünschte Quellgerät mit dem Eingangs-Wahlschalter aus.

5 Wartung, Pflege, Lagerung und Transport

Die Produkte sind wartungsfrei.



Sachschäden

- Nur ein trockenes und weiches Tuch zum Reinigen verwenden.
- Keine Reinigungsmittel und Chemikalien verwenden.
- Kühl und trocken lagern.
- Produkt bei längerem Nichtgebrauch für Kinder unzugänglich und in trockener und staubgeschützter Umgebung lagern.
- Originalverpackung für den Transport aufheben und verwenden.
- Vermeiden Sie extreme Belastungen wie Hitze und Kälte, Nässe und direkte Sonneneinstrahlung, Mikrowellen sowie Vibrationen und mechanischen Druck.

- Wenden Sie sich bei Fragen, Defekten, mechanischen Beschädigungen, Störungen und anderen nicht durch die Begleitdokumentation behebbaren Probleme, an den Händler oder Hersteller.

6 Haftungshinweis

§

- Druckfehler und Änderungen an Produkt, Verpackung oder Produktdokumentation behalten wir uns vor.
- Beachten Sie unsere Garantiebedingungen. Diese können Sie in aktueller Form unter den genannten Kontaktdaten anfragen.

7



Entsorgungshinweise

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Gesundheit und Umwelt nachhaltig schädigen können.

Sie sind als Verbraucher nach dem Elektroggesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung oder/und der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

WEEE Nr.: 82898622

8



EU-Konformitätserklärung

Mit dem CE Zeichen erklärt Goobay®, eine registrierte Handelsmarke der Wentronic GmbH, dass das Produkt die grundlegenden Anforderungen und Richtlinien der europäischen Bestimmungen erfüllt.

1 Safety Instructions

1.1 General

- Read the user manual completely and carefully before use.
The user manual is part of the product and contains important information for correct use.
- Keep this user manual.
The user manual must be available for uncertainties and passing the product.



Risk of electric shock:

Voltage-free only when the plug is pulled.
The product has no power switch and may be used only in easily accessible outlets to quickly remove it in an emergency and after use.

- In case of emergency, during thunderstorms and after use, pull the product on its plug housing!
- Do not open the housing.
- Do not modify product and accessories.
- Do not short connectors and circuits.
- Use product, product parts and accessories only in perfect condition.

A defective device may not be put into operation, but must be disconnected from mains and protected against further use.

Target group information:

Not meant for children.

- Secure packaging, small parts and insulation against accidental use.



Heat storage:

- Do not cover the product.
- Keep enough space around all devices for a good ventilation and free motion and to avoid damages.

1.2 Warning levels



Warnings against hazards that may result in injuries in case of non-observance.



Warnings against hazards that may result in material damage in case of non-observance.

2 Description and Function

2.1 Product

With your Toslink Audio switch you can send the digital audio signals from your source devices to 1 output device and manually choose between the source devices, so you can use them alternatively without swapping or rewiring.

- Clear audio transmission with no loss in quality
- Simple installation and operation
- With LED status display
- Stores the selected input at shutoff

2.2 Scope of delivery

Toslink audio switch, 2in/1out, power supply, user manual

2.3 Operating elements and product parts



Fig.3: Operating elements

- 1 Toslink input A
- 2 Toslink input B
- 3 DC input
- 4 LED status display
- 5 Input selection switch
- 6 Toslink output
- 7 Power supply

2.4 Specifications

Toslink audio switch		
Inputs	2 x optical (Toslink)	
Outputs	1 x optical (Toslink)	
Audio formats	LPCM 2.0, DTS, Dolby, AES-3	
Attenuation	< 0.2	dB/m
Energy consumption	max. 0.5	W
Operating and storage temperature range	10 ~ +80	°C
Operating humidity range	6-92	% RH
Storage humidity	12-90	% RH
Dimensions	50 x 41 x 21	mm
Weight	190	g

Power Supply		
Input	100-240 V ~, 50/60 Hz, 0.3 A	
Output	5 V  , 1 A	
Power	max. 7.5	W
Protection class	II	
Dimensions	50.5 x 25.1 x 68.4	mm
Cable length	0.46	m
Weight	55	g
DC plug	3.5 x 1.3	mm
Polarity	positive	

Tab.2: Specifications

3 Intended Use



We do not permit using the device in other ways like described in chapter Description and Function. Use the product only in dry interior rooms. Not attending to these regulations and safety instructions might cause fatal accidents, injuries, and damages to persons and property.

4 Connecting and Operating



Risk of injury by stumbling and falling



- Mind placing cables in a way, nobody will be disabled and the cable not be damaged.
- Install the system and devices attached to it in a way that persons cannot be injured, or objects not be damaged for example by dropping or stumbling.



Material damage due to wrong placement and wrong voltage supply

- Only place on non-slipping surface.
- Use only the supplied power supply.

4.1 Connecting

- Check the scope of delivery for completeness and integrity.
- Compare the specifications of all equipment be used and ensure compatibility
- Connect your source devices by suitable Toslink cable to the inputs (1 + 2) of the Toslink audio switch.
- Connect the input of your output device by a suitable Toslink cable to the Toslink output (6) of the Toslink audio switch.
- Connect the supplied power supply unit to the Toslink audio switch and after that to a free and well accessible mains socket.




Fig.4: Connecting

4.2 Operating

- Switch on all equipment.
- Turn the volume of all equipment to the lowest level and increase it carefully
- Select the desired source device with the input selector switch.

5 Maintenance, Care, Storage and Transport

The products are maintenance-free.



Material damage

- Clean only with a dry, soft cloth.
- Do not use cleaning agents and chemicals.
- Store cool and dry.
- Store the product out the reach of children and in a dry and dust-protected ambience when not in use.
- Keep and use the original packaging for transport.
- Avoid stresses such as heat and cold, moisture and direct sunlight vibration and mechanical pressure.
- In case of questions, defects, mechanical damage, trouble and other problems, non-recoverable by the documentation, contact your dealer or producer.

6
§

Liability Notice

- We reserve the right to printing errors and changes to product, packaging or product documentation.
- See our terms of warranty. These are available in their current form under the given contact details.

7



Disposal Notes

According to the European WEEE directive, electrical and electronic equipment must not be disposed with consumers waste. Its components must be recycled or disposed apart from each other. Otherwise contaminative and hazardous substances can pollute our environment.

As a consumer, you are committed by law to dispose electrical and electronic devices to the producer, the dealer, or public collecting points at the end of the devices lifetime for free. Particulars are regulated in national right. The symbol on the product, in the user's manual, or at the packaging alludes to these terms. With this kind of waste separation, application, and waste disposal of used devices you achieve an important share to environmental protection.

WEEE No: 82898622

8



EU Declaration of Conformity

With the CE sign Goobay®, a registered trademark of the Wentronic GmbH ensures, that the product is conformed to the basic standards and directives.

1 Consignes de sécurité

1.1 En général

- Lisez le mode d'emploi attentivement et complètement avant de l'utiliser.

Le mode d'emploi fait partie intégrante du produit et comprend d'importantes informations pour une bonne installation et une bonne utilisation.

- Conservez soigneusement ce mode d'emploi.
- Le mode d'emploi doit être disponible à des incertitudes et transfert du produit.



Risque de choc électrique:

Sans surcharge de tension uniquement lorsque le bouchon est tiré. Le produit n'a pas d'interrupteur d'alimentation et peut être utilisé que dans des points facilement accessibles en cas d'urgence et rapidement après l'utilisation de cette pour les supprimer.

- Tirez en cas d'urgence directement après utilisation et pendant les orages, branchez le boîtier de connecteur!
- Ne pas ouvrir le boîtier.
- Ne modifiez pas produit et les accessoires.
- Pas court-circuiter des connexions et circuits.
- Utilisez le produit, pièces et accessoires des produits uniquement en parfait état.

Un appareil défectueux ne doit pas être mis en service. Il doit au contraire être immédiatement mis hors tension et protégé contre toute utilisation involontaire.

Informations sur le groupe cible:

Non destiné des enfants.

- Sécuriser l'emballage, petites pièces et l'isolation contre l'utilisation accidentelle.



Accumulateur de chaleur:

- Ne couvrez pas le produit.
- Laissez toujours suffisamment d'espace qu'entour du système afin de garantir une ventilation appropriée et de l'espace entre les appareils pour ne pas risquer de les endommager.

1.2 Niveaux d'alerte



ATTENTION

Mises en garde contre les dangers pouvant entraîner des blessures en cas de non respect.

NOTE

Mises en garde contre les dangers pouvant entraîner les dommages matériels en.

2 Description et fonctions

2.1 Description

L'extracteur HDMI™ est un dispositif qui sépare les pistes audio de vos périphériques Avec votre commutateur Toslink audio boîtier de commande à envoyer les signaux audio numériques à partir des dispositifs de source à un dispositif de sortie et choisir manuellement entre les deux dispositifs de source, de sorte que vous pouvez les utiliser alternativement ou sans changer de recâblage.

- Transmission audio claire sans perte de qualité
- Installation et utilisation simples
- Avec affichage de l'état par DEL
- Mémoire de l'entrée sélectionnée à l'arrêt

2.2 Contenu de la livraison

Commutateur audio Toslink, Bloc d'alimentation, Mode d'emploi

2.3 Eléments de commande



Fig.5: Eléments de commande et pièces

- 1 Entrée Toslink A
- 2 Entrée Toslink B
- 3 Entrée CC
- 4 Affichage de l'état par DEL
- 5 Sélecteur d'entrée
- 6 Sortie Toslink
- 7 Bloc d'alimentation

2.4 Spécifications

Commutateur audio Toslink		
Entrées	2 x optique (Toslink)	
Sorties	1 x optique (Toslink)	
Formats audio	LPCM 2.0, DTS, Dolby, AES-3	
Atténuation	< 0,2	dB/m
Consommation d'énergie	max. 0,5	W

Plage de température de fonctionnement et de stockage	10 ~ +80	°C
Humidité de fonctionnement	6-92	% RH
Humidité de stockage	12-90	% RH
Dimensions	50 x 41 x 21	mm
Poids	190	g
Bloc d'alimentation		
Entrée	100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,3 A	
Sortie	5 V ---, 1 A	
Puissance	max. 7,5	W
Classe de protection	II	
Dimensions	50,5 x 25,1 x 68,4	mm
Longueur du câble	0,46	m
Poids	55	g
Prise CC	3,5 x 1,3	mm
Polarité	positif	

Tab.3: Spécifications

3



Utilisation prévue

Nous n'autorisons pas l'utilisation du dispositif d'une façon différente de celle décrite au chapitre Description et Fonctions. Utilisez le produit uniquement en intérieur dans des pièces sèches et fermées. Ne pas respecter ces instructions de sécurité et points de règlement est susceptible de provoquer des accidents mortels, blessures et dommages à la personne et à ses biens.

4

Connexion et fonctionnement



ATTENTION

Risque de blessure en cas de trébucher et la tombe!



- Faire attention à placer les câbles de sorte que qu'ils ne soient pas endommagés et que personne ne soit entravé.
- Veuillez installer le système et les appareils fixés au support de telle façon que personne ne risque d'être blessé ou qu'aucun objet ne risque d'être endommagé en cas de chute.

NOTE

Les dommages matériels causés par mauvais endroit et la mauvaise alimentation

- Placer uniquement sur une surface plane antidérapante.
- Utilisez uniquement l'unité d'alimentation fourni.

4.1 Connexion

- Vérifiez le Contenu de livraison pour l'exhaustivité et l'intégrité.
- Comparez les spécifications pour tous les équipements à utiliser et assurer la compatibilité.
- Connectez vos appareils source via un câble Toslink approprié pour les entrées (1 + 2) de le commutateur Toslink audio.
- Connectez l'entrée de votre périphérique de sortie via un câble Toslink approprié à la sortie (6) de la commutateur Toslink audio.
- Branchez l'alimentation électrique (7) fourni dans la sortie CC (3) du le commutateur Toslink audio et puis à une prise libre et facilement accessible.




Fig.6: Connexion

4.2 Fonctionnement

- Mettez tous les appareils.
- Tournez la commande de volume de tous les sur le réglage le plus bas et le régler pour tester lentement.
- Sélectionnez le périphérique source désirée avec le sélecteur d'entrée.

5

Maintenance, entretien, stockage et transport

Les produits sont sans entretien.

NOTE

Les dommages matériels

- Produit Nettoyez uniquement avec un chiffon doux et sec.

- Ne pas utiliser de produits chimiques et de nettoyage.
- Endroit frais et sec.
- Conserver le produit hors de la portée des enfants et dans une ambiance sèche et protégé de la poussière lorsqu'il ne est pas en cours d'utilisation.
- Conserver et utiliser l'emballage d'origine pour le transport.
- Éviter des conditions extrêmes, telles que la chaleur extrême et froid, l'humidité et de la lumière directe du soleil, ainsi que microondes, des vibrations et de la pression mécanique.
- En cas de questions, les défauts, les dommages mécaniques, des ingérences et d'autres problèmes, non récupérables par la documentation, contactez votre revendeur ou le producteur

6 Avis de responsabilité



- Nous nous réservons le droit des erreurs d'impression et des changements à produit, l'emballage ou de la documentation du produit.
- S'il vous plaît voir nos conditions de garantie. Ceux-ci sont maintenant disponibles dans leur forme actuelle, conformément aux coordonnées figurant.

7 Instructions pour l'élimination



Selon la directive européenne DEEE, la mise au rebut des appareils électriques et électroniques avec les déchets domestiques est strictement interdite. Leurs composants doivent être recyclés ou éliminés de façon séparée. Autrement les substances contaminées et dangereuses peuvent polluer notre environnement.

Vous, en tant que consommateur, êtes commis par la loi à la mise au rebut des appareils électriques et électroniques auprès du fabricant, du distributeur, ou des points publics de collecte à la fin de la durée de vie des dispositifs, et ce de façon gratuite. Les détails sont réglementés dans le droit national. Le symbole sur le produit, dans le manuel d'utilisation, ou sur l'emballage fait référence à ces termes. Avec ce genre de séparation des déchets, d'application et d'élimination des déchets d'appareils usagés, vous réalisez une part importante de la protection de l'environnement.

No DEEE : 82898622

8 UE Déclaration de conformité



En utilisant le marquage CE, Goobay®, nom commercial déposé de Wentronic GmbH, déclare que l'appareil est conforme aux conditions et directives de base de la réglementation européenne.

1 Indicazioni di sicurezza

1.1 Generalmente

- Leggere attentamente e completamente le istruzioni prima dell'uso.

Le istruzioni per l'uso è parte integrante del prodotto e contiene importanti informazioni per un uso corretto.

- Conservare queste istruzioni per l'uso.
- Le istruzioni per l'uso essere disponibile per le incertezze e trasferimento del prodotto.



Pericolo di scossa elettrica:

Alleviare lo stress solo quando la spina è tirato.

Il prodotto non ha un interruttore di alimentazione e può essere utilizzato solo in punti facilmente accessibili in caso di emergenza e rapidamente dopo l'uso di questa per rimuoverli.

- Estrarre direttamente sul corpo del connettore. In caso di emergenza, dopo l'uso e durante i temporali, spina!
- Non aprire la custodia.
- Non modificare prodotti e accessori.
- Non corto do collegamenti e circuiti.
- Utilizzare il prodotto, le parti del prodotto e gli accessori solo in perfette condizioni.

Un apparecchio difettoso non può essere messo in funzione ma deve essere scollegato subito dalla rete elettrica e protetto dall'ulteriore utilizzo involontario.

Informazioni sul gruppo di destinazione:

Non è pensato per i bambini.

- Imballaggio sicuro, piccole parti e l'isolamento contro l'uso accidentale.



Accumulo di calore:

- Non coprire il prodotto.
- Lasciare spazio a sufficienza intorno ai dispositivi di uscita, oltre ai dispositivi audio/video e intorno a tutto il sistema per assicurare che la ventilazione sia sufficiente e che ci sia la tolleranza necessarie per il trasporto.

1.2 Livelli di allarme



Avvisi relativi a pericoli che possono tradursi in lesioni in caso di inosservanza.

NOTIFICA

Avvisi relativi a pericoli che possono tradursi in danni materiali in caso di inosservanza.

2 Descrizione e funzione

2.1 Descrizione

Con il vostro Toslink AUDIO commutatore per inviare i segnali audio digitali da dispositivi sorgente di un dispositivo di output e manualmente scegliere tra i dispositivi sorgente, in modo da poterli utilizzare in alternativa senza swapping o ricablare. Inoltre, la distanza di trasmissione è aumentata.

- Trasmissione audio nitida senza perdita di qualità
- Installazione e funzionamento semplici
- Con display di stato LED
- Memorizza l'ingresso selezionato allo spegnimento

2.2 Scopo della consegna

Switch audio Toslink, Alimentatore, Istruzioni per l'uso

2.3 Eléments de commande e parti



Tab.4: Eléments de commande

- | | | |
|------------------------|---|---------------|
| 1 Ingresso Toslink A | 2 Ingresso Toslink B | 3 Ingresso DC |
| 4 Display di stato LED | 5 Interruttore di selezione dell'ingresso | |
| 6 Uscita Toslink | 7 Alimentatore | |

2.4 Specifiche

Switch audio Toslink		
Ingressi	2 x ottico (Toslink)	
Uscite	1 x ottico (Toslink)	
Formati audio	LPCM 2.0, DTS, Dolby, AES-3	
Attenuazione	< 0,2	dB/m
Consumo di energia	massimo 0,5	W
Temperatura di operativo e immagazzinaggio	10 ~ +80	°C

Umidità di funzionamento	6-92	% RH
Umidità di immagazzinaggio	12-90	% RH
Dimensioni	50 x 41 x 21	mm
Peso	190	g
Alimentatore		
Ingresso	100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,3 A	
Uscita	5 V ---, 1 A	
Potenza	massimo 7,5	W
Classe di protezione	II	
Dimensioni	50,5 x 25,1 x 68,4	mm
Lunghezza del cavo	0,46	m
Peso	55	g
Spina CC	3,5 x 1,3	mm
Polarità	positivo	

Tab.5: Specifiche

3 Scopo d'utilizzo



Non è consentito l'uso del dispositivo in modo diverso da quello descritto nel capitolo Descrizione e Funzione. Usare il prodotto solamente in ambienti interni asciutti. La mancata osservanza di queste regole e delle istruzioni per la sicurezza può provocare incidenti fatali, lesioni e danni a persone e proprietà.

4 Collegamento e operativo



Pericolo di lesioni a causa di inciampare e cadere



- Prestare attenzione a collocare i cavi in un modo che nessuno possa scollegarlo accidentalmente provocando danni allo stesso.
- Installare il sistema e i dispositivi in modo tale che le persone non possano essere ferite o che gli oggetti non siano danneggiati, ad esempio cadendo o inciampando.

NOTIFICA

Danni materiali causati da posto sbagliato e l'alimentazione sbagliata

- Posizionare Solo su superficie piana, antiscivolo.
- Utilizzare solo unità di alimentazione in dotazione.

4.1 Collegamento

1. Controllare la fornitura sia completa e l'integrità.
2. Confronta le caratteristiche tecniche per essere utilizzato tutte le attrezzature e assicurare la compatibilità.
3. Collegare i dispositivi sorgente per inviare cavo Toslink pas agli ingressi (1+2) del commutatore audio Toslink.
4. Collegare l'ingresso del dispositivo di uscita tramite un cavo Toslink adatto per l'uscita (6) del commutatore audio Toslink.
5. Collegare l'adattatore di alimentazione (7) nell'uscita CC (3) dell'interruttore audio Toslink e poi ad una presa libera e facil.




Fig.7: Connexion

4.2 Operativo

1. Accendere tutti i dispositivi.
2. Ruotare il controllo del volume di tutti i dispositivi sul valore più basso e regolare alla prova lentamente.
3. Selezionare il dispositivo sorgente desiderata con il selettore di ingresso.

5 Manutenzione, cura, conservazione e trasporto

I prodotti sono esenti da manutenzione.

NOTIFICA

Danni materiali causati da umidità

- Prodotto Pulire solo con un panno asciutto, morbido.
- Non utilizzare detergenti e prodotti chimici di pulizia.
- Conservare fresco e asciutto.
- Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini e in un ambiente asciutto e protetto dalla polvere quando non in uso.
- Conservare e utilizzare l'imballaggio originale per il trasporto.

- Evitare condizioni estreme, calore estremo e ispezionata la freddezza, umidità e luce diretta del sole, così come forni a microonde, vibrazioni e pressione meccanica.
- In caso di domande, difetti, danni meccanici, interferenze e altri problemi, non recuperabili per la documentazione, rivolgersi al rivenditore o produttore.

6 Avviso di responsabilità



- Ci riserviamo il diritto di farlo d'errori di stampa e modifiche al prodotto, imballaggio o documentazione del prodotto.
- Si prega di consultare i nostri termini di garanzia. Questi sono ora disponibili nella loro forma attuale sotto le date informazioni di contatto.

7



Note per lo smaltimento

In conformità alla Direttiva Europea WEEE, le attrezzature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite insieme ai rifiuti urbani. I componenti devono essere riciclati o smaltiti separatamente. Diversamente le sostanze contaminanti e pericolose possono inquinare l'ambiente.

Il consumatore è obbligato per legge a portare le attrezzature elettriche ed elettroniche presso punti di raccolta pubblici oppure presso il rivenditore o il produttore al termine della loro durata utile. Devono anche essere osservate tutte le leggi e le normative locali. Il simbolo apposto sul prodotto, nel manuale o sulla confezione richiama l'attenzione su questi termini. Con questo tipo di raccolta differenziata e smaltimento dei prodotti usati si contribuisce in modo sostanziale alla protezione dell'ambiente.

WEEE No: 82898622

8



UE Dichiarazione di conformità

Usando il marchio CE, Goobay®, un marchio registrato della Wentronic GmbH, dichiaro che il dispositivo è conforme ai requisiti di base ed alle linee guida delle normative Europee.